
UTILISER UN ENREGISTREUR NUMÉRIQUE


Notice d'utilisation de l'enregistreur numérique


ÉTAPE 1.

- Se munir du pied du micro dans le but d'éviter les bruits.
- Pour mettre sous tension, faire coulisser le bouton sur la partie latérale droite



ÉTAPE 2.

- Actionner le bouton REC 



ÉTAPE 3.

- Presser à nouveau le bouton REC pour arrêter l'enregistrement
- Pour modifier le volume, appuyer sur le bouton + et -



ÉTAPE 4.

- Actionner le niveau audio entre 5 et 7 pour un son optimal
- Pour protéger le micro des postillons et des bruits parasites, mettre la mousse



ATTENTION

- Le micro NE DOIT PAS être transmis de mains à mains durant l'enregistrement. Il faut le tenir à un poing du locuteur et faire attention à l'orientation du vent.



RÉFÉRENCES

Louis, Flavio, Valentine, Lison R.
